

Sr. Rubén Verdugo

Junto con saludar, envío información solicitada según RESOL 2443, se adjuntan los siguientes puntos

- A) Listado Dispositivo ubicados en la azotea.
- B) Layout o croquis .
- C) Medidas de control y acciones

Quedo atenta a sus indicaciones o nuevas solicitudes,

Ximena Castillo Torres,

Jefe de Centro ISM

(S) Jefe de Centro ISL

Santiago de Chile

T +56 (2) 3907657 – +569 93240805 xcastillo@integramedica.cl - integramedica.cl

[Integramedica](#), parte de Bupa

#JuntosVenciendoElCovid19

IntegraMédica








Centro Medico	Piso	ID	Tipo de Equipo	Ubicación de Unidad	Zona General de Alimentación [General]	Marca Equipo	Modelo Unidad Exterior
ISM	AZOTEA	ISM-VRE-T906E	VRV UE	AZOTEA	CCMM P6	INGERSOLL RAND	4RVH115AD000AA
ISM	AZOTEA	ISM-VRE-T907E	VRV UE	AZOTEA	CCMM P7	INGERSOLL RAND	4RVH115AD000AA
ISM	AZOTEA	ISM-VRE-T908E	VRV UE	AZOTEA	CCMM P8	INGERSOLL RAND	4RVH115AD000AA
ISM	AZOTEA	ISM-VRE-T909E	VRV UE	AZOTEA	CCMM P9	INGERSOLL RAND	4RVH115AD000AA
ISM	AZOTEA	ISM-VEX-0101E	VEX	AZOTEA	N/A	CBM	CBM-270/270
ISM	AZOTEA	ISM-VEX-0102E	VEX	AZOTEA	N/A	CBM	CBM-270/270
ISM	AZOTEA	ISM-VEX-0103E	VEX	AZOTEA	N/A	CBM	CBM-270/270
ISM	AZOTEA	ISM-VIN-0101E	VIN	AZOTEA	N/A	CBM	CBM-270/270
ISM	AZOTEA	ISM-VIN-01012E	VIN	AZOTEA	N/A	CBM	CBM-270/270
ISM	PISO -1	ISM-VRE-0101E	VRV UE	PATIO -1	CCMM P1	INGERSOLL RAND	4RVH115AD000AA
ISM	PISO -1	ISM-VRE-0103E	VRV UE	PATIO -1	CCMM P3	INGERSOLL RAND	4RVH0140AD000AA
ISM	PISO -1	ISM-VRE-0104E	VRV UE	PATIO -1	CCMM P4	INGERSOLL RAND	4RVH0155AD000AA
ISM	PISO -1	ISM-VRE-0105E	VRV UE	PATIO -1	CCMM P5	INGERSOLL RAND	4RVH0115AD000AA

	<h1>Formulario para Certificación de Trabajo</h1>		
		Página 1 de 7	

N° de Orden de Compra	4500688951
Fecha de Inicio	09 de diciembre de 2020
Fecha de Finalización	09 de diciembre de 2020
Lugar	Integramédica San Miguel

Detalle
<p>Ubicación: Piso 9</p> <p>Detalle:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se suministra e instala compresor Equipo: COMPRESSOR Marca: HITACHI modelo: MODEL # E405DHD-36D2YG marca: TRANE Tarjeta: INVERTER Modelo: #MOD01799 Se desconecta fuente de energía eléctrica Se recupera gas existente Se desconecta sensores y accesorios de compresor Desmontar compresor malo Montar nuevo compresor Suministrar e instalar tarjeta Inverter Presurizar equipo con nitrógeno por un mínimo de 24 hrs-600psi Se realiza vacío equipo hasta un mínimo de 500 micras Se conectan sensores y accesorios compresor nuevo instalado Se realiza carga de equipo con gas según fabricante cálculo según su extensión Puesta en marcha unidad VRV Maestra Piso 6 ubicada en Techumbre Se realiza control de presión, temperaturas de inyección promedio de 7°C <p>Temperatura: 10.9°C 9.1°C 5.0°C 4.2°C</p>



Fotografías trabajo realizado












Presurizado












Firma personal del PROVEEDOR	
RUT	16.741.365-k
Cargo en la empresa	jefe operaciones / supervisor

Santiago, 10 de Noviembre, 2020

Señor(es)
BUPA
Presente

INFORME

El siguiente documento, es para indicar la intervención realizada por nuestra empresa durante los meses de octubre y noviembre, a fin de la instalación de tableros de Climatización en el centro médico Integramédica San Miguel..

El presente Informe de las Instalaciones Eléctricas ejecutadas se basa en lo que exige la norma NCH Elec. 4/2003 (S.E.C.) y criterio de nuestros expertos.

Avances.


T.D.F. CLIMA -1:

Trabajos de calado, pintado, y obturador para futuras instalaciones:

Antes – Después



Instalación de rótulos:



Sala de máquinas, T.D.F. Clima Vin y Vex:

Con rótulo y señalética.



Rotulado de barra repartidora.



T.D.F. Clima, Cubierta:

Instalación de señalética.



Obturadores con espacio disponible para futuras instalaciones.



Conclusión:

Las instalaciones se encuentran listas. Se realiza entrega del trabajo, donde se pone en marcha y se verifica el correcto funcionamiento de lo instalado.

Esperando haber informado oportunamente, conforme a las necesidades propias de vuestra institución.


Sin otro particular, le saluda atentamente a usted,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "José Luis Aburto C.", enclosed within a large, loopy, handwritten flourish.

José Luis Aburto C
Ingeniero Eléctrico



TECHUMBRE



Compresor Dental



Elemento 1-2-3



Vex 1



Vex 2



Vex 3

